MODE D'EMPLOI
DOUBLE MINUTEUR

Insérez les piles face « + » vers le haut dans le boîtier à l'arrière du minuteur

- **Fonction minuteur double :**

1-1/ Mise en route du 1er minuteur : Appuyez sur le bouton « T1 » longuement puis réglez votre durée avec les boutons + et – à droite de l'écran. Réglage de 30 s en 30 s, de 30s à 99 minutes et 30secondes. Décompte en secondes. Pour des durées longues (supérieures à 50 minutes) appuyez sur le bouton – pour réglage à partir de 99 min 30 sec en décroissant. Réappuyez sur le bouton T1 pour valider votre durée. Appuyez sur « Start » ou T1 pour lancer le minuteur.
1-2/ Mise en route du 2è minuteur : Procédez à l'identique en utilisant le bouton « T2 ». Si le minuteur T1 est déjà en route, appuyez 2 fois sur start pour lancer le 2è minuteur (arrête le 1er minuteur et relance les 2 minuteurs) ou une fois sur T2.
1-3/ Mise en route concomitante des deux minuteurs : effectuez vos réglages sur les 2 minuteurs sans appuyer sur start pour le minuteur 1 : n'appuyez sur « Start » que lorsque le réglage des deux minuteurs est effectué : le décompte commence alors en même temps pour les deux minuteurs.
1-4/ Lorsque le 1er minuteur sonne : pour l'arrêter, appuyez sur Start/Stop ou sur le bouton du minuteur considéré : T1 si minuteur 1, T2 si minuteur 2. Le second minuteur poursuit son décompte. Sonneries différentes : le minuteur T1 a une sonnerie intermittente : ….-….-, tandis que le minuteur T2 a une sonnerie continue : ……..
Une fois le temps écoulé, les deux minuteurs affichent la durée additionnelle écoulée en clignotant. Les sonneries s'arrêtent au terme d'une minute.

1-5/ remise à zéro des deux minuteurs : lorsque les deux minuteurs sont arrêtés : appuyez sur « Clear ».
1-6/ Lorsqu'un ou les minuteurs sont en marche en mode horloge, l'écran affiche T1 et/ou T2 en clignotant. Lorsque votre minuteur sonne en mode horloge, appuyez sur « Stop » pour l'arrêter.

- **Fonction horloge :**

1/ appuyez sur le bouton « Clock ».
2/ pour choisir l'affichage en 12 h AM/PM ou en mode 24 h : sélectionnez avec le curseur à l'arrière du minuteur.
3/ pour régler l'heure : appuyez longuement sur le bouton « Clock », jusqu'à ce que l'affichage clignote, puis réglez l'heure avec les boutons + et – à droite de l'écran. Une fois l'heure réglée, réappuyez sur clock pour la confirmer.

- **Fonction Chronomètre :**

En mode Horloge (bouton « clock ») : appuyez sur le bouton « start » à droite, le chronomètre se met en route. Pour revenir à zéro : appuyez sur le bouton « clear » à gauche. Cette fonction est idéale pour les durées inférieures à 30 secondes.